Инструкция по настройке SIP-телефона





Fanvil X1S

Создание учетной записи сотрудника в Личном кабинете ОАТС



Войдите в Личный кабинет Облачной АТС:

- в адресной строке наберите адрес домена, указанный в информационном листе. Домен должен быть вида: https://vpbx841206145.domru.biz/
- введите в форме на сайте логин и пароль из информационного листа

Создайте сотрудника в Личном кабинете ОАТС. Подробная инструкция здесь: <u>https://wiki.domru.biz/users</u>

Имя *	Иванов Иван				
Логин*	ivanov.ivan		Логин и пароль нужны для подключения ір-тепефона и коммуникатора на компьютере, а также для входа в личный кабинет со статитикой и исполнай зеемсе сотридника		
	Логин должен состоять из латин и знака подчеркивания	іских букв, цифр			
Получается	ivanov.ivan@vpbx4872	01181.domru.	biz		
Пароль *	•••••	***	Создать новый пароль		
	Пароль должен состоять из буке строкой без пробелов	з, цифр и быть			
SIP-пароль *	TnEZ1V0oLn	ب	Создать новый пароль	<u>Удалит</u>	
Должность *	Менеджер				
Права в системе *	Пользователь	~	Может просматривать историю компании и статистику, использо изменять настройки своего прог	звонков овать услугу, филя	
Виутренний номер*	702				

2



Подключение аппарата к сети и получение IP-адреса

Подключите телефон к электричеству с помощью блока питания из комплекта поставки (разъем со значком — — на обратной стороне базы). Далее подключите его к сети через порт Internet (разъем со значком — на обратной стороне корпуса телефона.

2

1

Подождите, пока на экране телефона появится время или предложение выбрать язык.

3

Если появилось предложение выбрать язык, выберите **Русский**, пользуясь кнопками джойстика **О**. Подтвердите выбор, нажав кнопку **ОК**.

Нажмите Меню (Menu) → Статус (Status)

5

4

На экране телефона вы увидите строку IPv4. Запишите отображенный в ней IP-адрес в формате X.X.X.X (например, 192.168.0.3)





Настройки телефона

Для дальнейшей настройки вам потребуется ПК или ноутбук.

ВНИМАНИЕ!

Время одного сеанса в меню настроек ограничено. Каждые 5-7 минут нужно сохранять введенные данные, иначе они сбросятся.

Для этого:

- откройте браузер на ПК и в адресной строке наберите IP-адрес, полученный при выполнении Шага 2 (слайд 3)
- в открывшемся окне выберите русский язык
- Далее введите в поле User и Password (по умолчанию admin/admin,) и нажмите для входа кнопку Logon или Login

User:	admin
Password:	•••••
Language:	English 🛟
	Logon





Внесение учетных данных сотрудника в телефонный аппарат

На этом шаге данные из Личного кабинета ОАТС нужно вносить в настройки телефона. На картинке ниже показан пример страницы настроек телефона (слева), и раздела «Сотрудники» в личном кабинете ОАТС (справа). Указано, какие данные из Личного кабинета Облачной АТС нужно ввести в интерфейсе настроек телефона. Под картинкой все действия описаны подробно.

Настройки телефона

Настройки раздела «Сотрудники» в Личном кабинете Облачной АТС



- Перейдите в раздел Линия в меню слева. 1.
- 2. В открывшемся окне поставьте галочку напротив слова Активировать.
- 3. В поля Имя пользователя, Имя пользователя для аутентификации и Имя для отображения введите часть логина сотрудника из Личного кабинета Облачной АТС до символа @ (не включая сам символ @). Для примера, указанного на скрине, нужно вводить ivan.ivanov.
- 4. В поля Адрес сервера и Имя сервера введите часть логина после символа @. Для примера, указанного на скрине, нужно вводить vpbx034203267.domru.biz.
- 5. В поле Пароль введите SIP-пароль сотрудника из Личного кабинета Облачной АТС. Если этих данных в поле SIP-пароль нет, нажмите Создать новый пароль и Сохранить. Если значение в поле SIP-пароль есть, но скрыто, нажмите значок 💥 для просмотра.



Настройка кодеков

1. Ниже найдите раздел Настройки кодеков

Настройки кодеков >> 🕜

и перейдите в него.

- 2. С помощью стрелок на экране (на скрине отмечены желтым) отредактируйте столбец **Включить кодеки**, как показано на картинке ниже. Оставьте только G711U, G711A, G729. Буквы в конце номера кодека могут отличаться. Главное, чтобы совпадали цифры.
- 3. По окончании нажмите Сохранить либо Применить.

	SIP Hotspot Правила набора Общие настройки RTCP-XR
> Система	
> Сеть	Линия vpbx03420
> Линия	Основные настройки >> Общие настройки >>
 Настройки телефона 	Настройки кодеков >> 🍘
› Телефонная книга	Отключить кодеки: Включить кодеки: G.720 ⁻¹⁰ G.725-32 G.723.1 G.711A
» Журнал вызовов	ILBC AMR G.722 AMR-WB
› Функц. клавиши	Расширенные настройки >>
» Приложение	Глобальные настройки SIP >>

ВНИМАНИЕ!

Если на экране появилось снова окно входа для введения логина и пароля, попробуйте повторить предыдущие действия заново, при этом нужно уложиться в 5 минут.



Проверка корректности настроек

В меню слева снова выберите раздел **Линия**→**SIP**→**Основные настройки**→**Статус линии**. Если все настройки введены верно, то в разделе **Статус линии** будет отображаться значение **Зарегистрировано**, как показано на скрине ниже.

	SIP SIP Hots	pot Правила набора	Общие настройки	RTCP-XR	
> Система					
> Сеть	Линия	vpbx03420 ~			
> Линия	Статус линии:	Зарегистрировано	Активир	овать:	
 Настройки телефона 	Имя пользователя: Имя для отображения:	invan.ivanov	 Имя пола аутенти Пароль: 	ьзователя для фикации:	invan.ivanov 0
 Телефонная книга 	Realm:		Имя сери	sepa:	vpbx034203267.domru.biz
 Журнал вызовов 	SIP Server 1:		SIP Serv	ver 2:	
	Адрес сервера:	vpbx034203267.domru.be	О Адрес се О Порт со О Порт Со Порт Со О Порт Со О Порт Со О Порт Со О Порт Со О Порт Со О Порт Со Порт Со О Порт Со Порт Со	ервера:	
 Фүнкц. клавиши 	Транспортный протокол:	UDP V	Транспо	рвера: ртный протокол:	
> Приложение	Время регистрации вышло:	3600 секунда(-ы	а) 🥝 Время р	егистрации вышло:	3600 секунда(-ы)

Проверка корректности настроек

На экране телефона в левом верхнем углу вы увидите имя зарегистрированного сотрудника, как показано на картинке ниже.





Настройки АСЅ-сервера

- 1. Выберите в меню сверху Auto Provisioning.
- 2. Далее в меню слева выберите **System**→ **TR-069**.
- 3. В поле ACS URL введите <u>http://acs.ertelecom.ru/ACS</u>.
- 4. В поле ACS Username введите oats.
- 5. В поле ACS Password введите Rrda3FEm.

	Information Account C	onfigurations	Upgrade	Auto Provision	Tools	
> System						
Network	Common Settings Current Configuration Version	0				
Line	General Configuration Version CPE Serial Number	00100400FV020	0100000c383e	23e9da 🧿 .		
Phone settings	Authentication Name Authentication Password Configuration File Encryption Key					
Phonebook	General Configuration File Encryption Key					
Call logs	Download Fail Check Times Update Contact Interval Save Auto Provision Information	720	(0,>=	5)minute(s) 🥥		
› Function Key	Download CommonConfig enabled Download DeviceConfig enabled	20				
	Enable Get Digest From Server	0				
	SIP Plug and Play (PnP) >>					
	Static Provisioning Server >>					
	TR069 >>					
	Enable TR069					
	ACS Server URL	http://acs.ertel	ecom.ru/Al			
	ACS User	oats				
	ACS Password Enable TR069 Warning Tone TLS Version		, și			
	INFORM Sending Period	900	Secon	d 🛛		



Завершение настройки

Если все настройки в интерфейсе телефона были внесены корректно, то в Личном кабинете Облачной АТС напротив имени сотрудника «загорится» зеленый кружок. Это означает, что IPтелефон зарегистрирован. Теперь сотрудник может совершать и принимать вызовы.



