# Инструкция по настройке SIP-телефона





Grandstream GXP1620

4

Подключите телефон к электричеству с помощью блока питания из комплекта поставки (разъем со значком 🗩 🕀 🕀 на обратной стороне телефона). Далее подключите его к интернет-кабелю (разъем со значком «LAN» на обратной стороне корпуса телефона). 2 Подождите, пока на экране телефона появятся дата и время. 3 Нажмите кнопку (А) на клавиатуре телефона. На экране телефона есть строка «IPv4 Address». В ней указано значение IP-адреса – его необходимо записать в формате

ххх.ууу.zzz.www например 192.168.0.3. Он потребуется для дальнейшей настройки.





2

#### Войдите в Личный кабинет Облачной АТС:

- в адресной строке наберите адрес домена, указанный в информационном листе. Домен должен быть вида: https://vpbx841206145.domru.biz/
- введите в форме на сайте логин и пароль из информационного листа

Имя' Иванов Иван Логин и пароль нужны для подключения ір-телефона и коммуникатора на компьютере. Логин\* ivanov.ivan а также для входа в личный кабинет со статистикой и историей звонков сотрудника Логин должен состоять из латинских букв, цифр и знака подчеркивания ivanov.ivan@vpbx487201181.domru.biz Получается Пароль' *~*;;;; ..... Создать новый пароль Пароль должен состоять из букв, цифр и быть строкой без пробелов SIP-пароль' TnEZ1V0oLn Ś Создать новый пароль Удалить Менеджер Должность \* Может просматривать историю звонков компании и статистику, использовать услугу, Права в системе\* Пользователь  $\sim$ изменять настройки своего профиля Внутренний номер 702

Создайте сотрудника в Личном кабинете ОАТС. Подробная инструкция здесь: <u>https://wiki.domru.biz/users</u>



## Настройка телефона

Дальнейшие действия по внесению настроек в телефонный аппарат выполняйте в интерфейсе Grandstream.

#### ВНИМАНИЕ!

Время одного сеанса в меню настроек ограничено. Каждые 5-7 минут нужно сохранять введенные данные, иначе они сбросятся.

#### Для этого:

- откройте браузер на ПК и в адресной строке наберите IP-адрес, полученный при выполнении Шага 1 (слайд 1)
- в открывшемся окне выберите **русский язык**, введите **«Имя пользователя»** и **«Пароль»** (по умолчанию Имя «admin» и Пароль «admin») и нажмите «Имя для входа».



 если вы использовали стандартный пароль «admin», то появится предложение сменить пароль для входа в web-интерфейс. В качестве текущего пароля введите «admin». Придумайте и введите свой пароль в полях «Новый пароль» и «Подтвердить пароль». Он может содержать латинские символы и цифры (не используйте простые пароли формата 1234 qwerty и т.д.)



### Внесение учетных данных сотрудника в телефонный аппарат

На этом шаге данные из Личного кабинета ОАТС нужно вносить в настройки телефона. На картинке ниже показан пример страницы настроек телефона (слева), и раздела «Сотрудники» в личном кабинете ОАТС (справа). Указано, какие данные из Личного кабинета Облачной АТС нужно ввести в интерфейсе настроек телефона. На следующем слайде разберем это подробно.

#### Настройки телефона



Настройки раздела «Сотрудники» в Личном кабинете Облачной АТС





#### В интерфейсе Grandstream:

- 1. откройте в меню сверху раздел «Учетные записи»
- 2. в открывшемся окне слева выберите «Аккаунт 1» → «Общее»
- 3. в поле «Аккаунт активен» поставите «да»
- 4. в поля «Имя аккаунта», «SIP User ID» и «Аутентификационный ID» введите часть логина сотрудника из Личного кабинета Облачной АТС до символа @ (не включая сам символ @). Для примера, указанного на скрине, нужно вводить ivan.ivanov
- 5. в поле **«SIP сервер»** введите часть логина сотрудника после символа @. Для примера, указанного на скрине, нужно вводить <u>vpbx034203267.domru.biz</u>
- 6. в поле «Пароль» введите данные, указанные в поле «SIP-пароль» сотрудника из Личного кабинета Облачной АТС. Если этих данных в поле «SIP-пароль» нет, нажмите «Создать новый пароль» и «Сохранить».

Если значение в поле «SIP-пароль» есть, но скрыто, нажмите значок ж для просмотра

7. нажмите «Сохранить и применить» в меню настроек телефона

Если все сделано верно, то в меню настроек телефона в верхнем левом углу появится значок зеленой трубки *[* 





## Продолжаем работать в интерфейсе Grandstream.

Выберите в меню слева «Настройки SIP» → «Основные настройки» и поставьте значение в поле «Истечение регистрации» равным «10». Далее нажмите «Сохранить и применить».

Учетные записи		Основные настройки			
АККАУНТ 1	-				
Общее		TEL URI	• Отключен О Пользователь=телефон О Включ		
Номерной план					
Настройки сети		SIP регистрация	ОНЕТ ◉Да		
Настройки SIP		Сбросить регистрацию при перезагрузке	• НЕТ О Все О Экземпляр		
Основные настройки		Истечение регистрации	10		
Пользовательские SIP		·····			
заголовки		Срок действия подписки	60		
Дополнительные					
компоненты		истечения срока действия	0		
Таймер сеанса		• • • •			
		Включить OPTIONS Keep Alive	●НЕТ О Да		



Выберите в меню слева «Настройки SIP» → «Параметры безопасности». Выберите для параметров «Принимать входящие SIP только от прокси» и «Проверять SIP User ID для входящих INVITE» значения «Да», далее нажмите «Сохранить и применить».

Это действие нужно сделать для всех аккаунтов, как указано на скриншоте (Аккаунт 1, 2, 3 – все они указаны в столбце слева).

GRANI	D5 N 6	TREAM		состояние	УЧЕТНЫЕ ЗАПИСИ	НАСТРОЙКИ
<b>~</b>						
Учетные записи		Параметры безопа	асности			
Общее Настройки сети		Проверка доменных сертификатов	● НЕТ ОДА			
Настройки SIP	_	Validate Certificate Chain	● HET ○ ДА			
Основные настройки		Проверка входящих сообщений	● НЕТ О ДА			
Custom SIP Headers		Проверять SIP User ID для br>входящих INVITE	Онет ⊚да	]		
Дополнительные компоненты		Принимать входящие SIP только	Онет 🖲 да			
Таймер сеанса		от прокси Проверить подлинность входящого INV/ITE		J		
безопасности		входящего поотте	0	0	05	
Настройки звука			Сохранить	Сохранить и примени	БСорос	
Настройки вызовов						
Intercom Settings						
Feature Codes						
АККАУНТ 2	-					
Общее						
Настроики сети						
Настроики SIP						
Custom SIP Headers						
Дополнительные компоненты						
Таймер сеанса						
Параметры безопасности						
Настройки звука						
Настройки вызовов						
Intercom Settings						
Feature Codes						



Выберите в меню слева «Настройки звука».

В открывшемся окне выберите: «Отправка DTMF», «Тип DTMF Payload», «выбор 1», «выбор 2», «выбор 3», «выбор 4», «выбор 5», «выбор 6», «выбор 7» и установите значения так, как показано на картинке ниже. Остальные значения менять не нужно!

По окончании нажмите «Сохранить и применить».

Отправка DTMF	🗆 аудио 🗹 через RTP (RFC2833) 🗆 через SIP INFO
Тип DTMF Payload	101
выбор 1	PCMU ~
выбор 2	PCMA ~
выбор 3	G.729A/B
выбор 4	PCMU ~
выбор 5	PCMA ~
выбор б	G.729A/B ~
выбор 7	PCMU ~



#### В разделе обслуживание выбираем TR-069 и настраиваем ACS сервер:

- 1. в поле ACS URL введите <u>http://acs.ertelecom.ru/ACS</u>
- 2. в поле «Имя TR-069» введите: oats (если интерфейс на английском, это поле будет называться «ACS Username»)
- 3. в поле «Пароль TR-069» введите: Rrda3FEm (если интерфейс на английском, это поле будет называться «ACS Password»)
- 4. В поле «Вкл. Период инф.» установите значение «Да»
- 5. в поле «Имя запроса на подключение» введите: cracs (если интерфейс на английском, это поле будет называться «Connection Request Username»)
- 6. в поле «Пароль запроса на подключение» введите: a7urh%ng4r (если интерфейс на английском, это поле будет называться «Connection Request Password»)
- 7. в поле «Порт запроса на подключение» введите: 7547 (если интерфейс на английском, это поле будет называться «Connection Request Port»)
- 8. В поле «Случайное время старта TR-069» установите значение «Отключен»

После внесения данных нажмите «Сохранить и применить».

lоступ к сети/Telnet		
Обновление и подготовка к работе	ACS URL	http://acs.ertelecom.ru/A
Журнал системы	Имя TR-069	oats
Язык Action URL	Пароль TR-069	Rrda3FEm
TR-069	Вкл. период. инф.	⊖ НЕТ
Параметры = безопасности	Интервал период. инф.	900
Безопасность	Имя запроса на подключение	cracs
Доверенные СА сертификаты	Пароль запроса на подключ.	a7urh%ng4r
Захват пакетов	Порт запроса на подкл.	7547
	Сертификат CPE SSL	
	Закрытый ключ CPE SSL	
	Случайное время старта TR-069	● Отключен 〇 Включ.
		Сохранить Сохранить и применить Сброс



Если все настройки в интерфейсе Grandstream были внесены корректно, то в Личном кабинете Облачной АТС напротив имени сотрудника «загорится» зеленый кружок. Это означает, что IP-телефон зарегистрирован. Теперь сотрудник может совершать и принимать вызовы.

дом.ги бизне	Настро	ойки			
() История	Сотрудники	ОЭ Отделы	Номера	••• Ещё	
Статистика	Добавить с	отрудника			
	Беляков Алексей				Руководитель отдела продаж

