

Инструкция

по настройке SIP-телефона



Grandstream GXP1625



2

Войдите в Личный кабинет Облачной АТС:

- в адресной строке наберите адрес домена, указанный в информационном листе. Домен должен быть вида: https://vpbx841206145.domru.biz/
- введите в форме на сайте логин и пароль из информационного листа

Имя' Иванов Иван Логин и пароль нужны для подключения ір-телефона и коммуникатора на компьютере. Логин* ivanov.ivan а также для входа в личный кабинет со статистикой и историей звонков сотрудника Логин должен состоять из латинских букв, цифр и знака подчеркивания ivanov.ivan@vpbx487201181.domru.biz Получается Пароль' *~*;;;; Создать новый пароль Пароль должен состоять из букв, цифр и быть строкой без пробелов SIP-пароль' TnEZ1V0oLn Ś Создать новый пароль Удалить Менеджер Должность * Может просматривать историю звонков компании и статистику, использовать услугу, Права в системе* Пользователь \sim изменять настройки своего профиля Внутренний номер 702

Создайте сотрудника в Личном кабинете ОАТС. Подробная инструкция здесь: <u>https://wiki.domru.biz/users</u>



Для настройки вам понадобится IP-адрес телефона. Чтобы его узнать, включите доступ к странице настройки:

- нажмите кнопку MENU на телефоне
- выберите пункт STATUS
- выберите пункт Network Status
- перейдите в меню IP, где будет указан IP-адрес телефона

Настройка телефона

Дальнейшие действия по внесению настроек в телефонный аппарат выполняйте в интерфейсе Grandstream.

ВНИМАНИЕ!

Время одного сеанса в меню настроек ограничено. Каждые 5-7 минут нужно сохранять введенные данные, иначе они сбросятся.

Для этого:

- откройте браузер на ПК (кроме Internet Explorer) и в адресной строке наберите IP-адрес, полученный при выполнении Шага 2 (слайд 2)
- в открывшемся окне выберите **русский язык**, введите **«Имя пользователя»** и **«Пароль»** (по умолчанию Имя «admin» и Пароль «admin») и нажмите «Имя для входа».



 если вы использовали стандартный пароль «admin», то появится предложение сменить пароль для входа в web-интерфейс. В качестве текущего пароля введите «admin». Придумайте и введите свой пароль в полях «Новый пароль» и «Подтвердить пароль». Он может содержать латинские символы и цифры (не используйте простые пароли формата 1234 qwerty и т.д.)



Настройка учетной записи

Откройте в меню сверху раздел **«Учетные записи»**. В выпадающем списке выберите **«Аккаунт 1»** → **«Общее».**

Grandstream GXP1620					Админис	тратор Ве	оход (Перезагрузка (Fact	ory Reset Русский 🛟
GRANDSTREAM		состояние	УЧЕТНЫЕ ЗАПИСИ	настройки	СЕТЬ	ОБСЛУЖИВАНИЕ	ТЕЛЕФОННАЯ КНИГА	
C				AKKAYHT 1	Общее			Версия 1.0.4.67
Состояние Состояние учетной записи	Состояние учетной записи		ANNOT12 7	 Настройки сети Настройки SIP Настройки звука Настройки вызовов 	,			
Состояние сети	Учетная запись	SIP User ID	SIP cepsep	SIP per	страция			
Информация о системе	Учетная запись 1			HET				
	Учетная запись 2			HET				
						© Gr	andstream Networks, Inc. 2	018. Все права зашишены.



Внесение учетных данных сотрудника в телефонный аппарат

На этом шаге данные из Личного кабинета ОАТС нужно вносить в настройки телефона. На картинке ниже показан пример страницы настроек телефона (слева), и раздела «Сотрудники» в личном кабинете ОАТС (справа). Указано, какие данные из Личного кабинета Облачной АТС нужно ввести в интерфейсе настроек телефона. На следующем слайде разберем это подробно.

Настройки телефона



Настройки раздела «Сотрудники» в Личном кабинете Облачной АТС



В интерфейсе Grandstream:

- 1. В поле «Аккаунт активен» поставите «да».
- 2. В поля «Имя аккаунта», «SIP User ID» и «Аутентификационный ID» введите часть логина сотрудника из Личного кабинета Облачной АТС до символа @ (не включая сам символ @). Для примера, указанного на скрине, нужно вводить ivan.ivanov
- 3. В поля **«SIP сервер»**, **«Прокси сервер»**, **«Резервный исходящий прокси»** (если интерфейс на английском, то **«Backup Outbond Proxy»)** введите часть логина сотрудника после символа @. Для примера, указанного на скрине, нужно вводить <u>vpbx034203267.domru.biz</u>
- В поле «Пароль» введите данные, указанные в поле «SIP-пароль» сотрудника из Личного кабинета Облачной АТС. Если этих данных в поле «SIP-пароль» нет, нажмите «Создать новый пароль» и «Сохранить».
 Если значение в поле «SIP-пароль» есть, но скрыто, нажмите значок
- 5. В поле «Номер доступа голосовой почты» (если интерфейс на английском, то «Voice Mail Account Number») введите внутренний номер сотрудника.
- 6. Нажмите «Сохранить и применить» в меню настроек телефона



Настройки SIP

Выберите в меню слева **«Настройки SIP»** → **«Основные настройки»** и поставьте значение в поле **«Истечение регистрации»** равным **«10»**. В поле **«Включить OPTIONS Keep Alive»** выберите **«Да»**. Далее нажмите **«Сохранить и применить»**.

Учетные записи		Основные настро	ЙКИ
АККАУНТ 1	-		
Общее Настройки сети		TEL URI	Отключен ○Пользователь=телефон ○Вкли
Настройки SIP	-	SIP регистрация	⊖нет
Основные настройки		Сбросить регистрацию при перезагрузке	НЕТ О Все О Экземпляр
Пользовательские SIP заголовки		Истечение регистрации	10
Дополнительные компоненты		Срок действия подписки	60
Таймер сеанса		Зарегистрироваться до истечения срока действия	0
Параметры безопасности		Включить OPTIONS Keep Alive	⊖нет
Настройки звука Настройки вызовов		Интервал OPTIONS Keep Alive	30
Настройки интеркома		OPTIONS Keep Alive максимальная потеря	3
Коды функций		локальный SIP порт	5060
АККАУНТ 2	÷	Перерегистрация при ошибке регистрации SIP	20

8



Настройка опции Keep-Alive

В разделе слева **«Настройки сети»** выберите Keep-Alive в пункте **«Проброс NAT»** (**«NAT Traversal»**, если интерфейс на английском). Это необходимо, чтобы шлюз корректно работал за маршрутизатором. Нажмите **«Сохранить»** (**«Save»** в английском интерфейсе).

Учетные записи		Настройки сети	
AKKAVHT 1	-		
Общее		Power DNS	20000
Настройки сети		TEMUM DING	Запись
Настройки SIP	÷	Основной ІР	
Настройки звука		Резервн. IP 1	
Настройки вызовов		Резервн. IP 2	
Настройки интеркома	3		Vara Albar ta
Коды функций		TIPOOPOC NAT	Keep-Alive V
АККАУНТ 2	÷	Необходимость использовать прокси	



Настройки SIP. Параметры безопасности

Выберите в меню слева «Настройки SIP» → «Параметры безопасности». Выберите для параметров «Принимать входящие SIP только от прокси» и «Проверять SIP User ID для входящих INVITE» значения «Да», далее нажмите «Сохранить и применить».

Это действие нужно сделать для всех аккаунтов, как указано на скриншоте (Аккаунт 1, 2, 3 – все они указаны в столбце слева).

	D5 N 6	THE WORLD		состояние	УЧЕТНЫЕ ЗАПИСИ	НАСТРОЙКИ
<u>~</u>						
Учетные записи АККАУНТ 1		Параметры безопа	асности			
Общее Настройки сети		Проверка доменных сертификатов	● НЕТ О ДА			
Настройки SIP	_	Validate Certificate Chain	● нет Ода			
Основные настройки		Проверка входящих сообщений	● HET ○ ДА			
Custom SIP Headers		Проверять SIP User ID для		1		
Дополнительные компоненты		 br>входящих INVITE Принимать входящие SIP только	Oner oga			
Таймер сеанса		от прокси	ОНЕТ ⊚ДА			
Параметры		Проверить подлинность входящего INVITE	● НЕТ О ДА			
Настройки звука			Сохранить	Сохранить и применит	гь Сброс	
Настройки вызовов			-			
Intercom Settings						
Feature Codes						
АККАУНТ 2	_					
Общее						
Настройки сети						
Настройки SIP	-					
Основные настройки						
Custom SIP Headers						
Дополнительные компоненты						
Таймер сеанса						
Параметры безопасности						
Настройки звука						
Настройки вызовов						
Intercom Settings						
Feature Codes						

10



Настройки звука

Выберите в меню слева «Настройки звука».

В открывшемся окне выберите: «Отправка DTMF», «Тип DTMF Payload», «выбор 1», «выбор 2», «выбор 3», «выбор 4», «выбор 5», «выбор 6», «выбор 7» и установите значения так, как показано на картинке ниже. Остальные значения менять не нужно!

По окончании нажмите «Сохранить и применить».

Отправка DTMF	🗆 аудио 🗹 через RTP (RFC2833) 🗌 через SIP INFO
Тип DTMF Payload	101
выбор 1	PCMU ~
выбор 2	PCMA ~
выбор 3	G.729A/B ~
выбор 4	PCMU ~
выбор 5	PCMA ~
выбор 6	G.729A/B ~
выбор 7	PCMU ~



Завершение настройки учетной записи сотрудника

Остальные настройки трогать не нужно.

После внесения учетных данных сотрудника в телефонный аппарат (Шаг 5) и настройки опции Keep-Alive (шаг 6) нажмите **«Сохранить и применить»**.

Если все сделано верно, то в меню настроек телефона в верхнем левом углу появится значок зеленой трубки *[*



6

СОСТОЯНИЕ УЧЕТНЫЕ ЗАПИСИ НАСТРОЙКИ СЕТЬ





C Gra

Если все настройки в интерфейсе Grandstream были внесены корректно, то в Личном кабинете Облачной АТС напротив имени сотрудника «загорится» зеленый кружок. Это означает, что IP-телефон зарегистрирован. Теперь сотрудник может совершать и принимать вызовы.

Аналогичным образом настройте телефоны для остальных сотрудников.



