

Panasonic KX-T GP600 и дополнительная трубка Panasonic KX-T PA

# Инструкция

## по настройке SIP-телефона



#### Создание учетной записи сотрудника в Личном кабинете ОАТС

		бизнас		Войдите в	Личнь
	Вход Личный кабинет Обла	ачной АТС		• в адрес в инфо  https://	ной стр омацис <b>vpbx84</b>
	Логин:			• введите	е в фор
1	ivan			информ	ацион
	Пароль:				
		$\sim$			
	Запомнить меня	а на этом компьютере			
	ВОЙТИ Вос	становление пароля			
	Имя*	Иванов Иван			
	Логин*	ivanov.ivan		Логин и пароль нужны для подки ір-телефона и коммуникатора на а также для входа в личный каби статистикой и историей звонков	ючения а компьютере, інет со сотрудника
		Логин должен состоять из латинск и знака подчеркивания	их букв, цифр		
	Получается	ivanov.ivan@vpbx48720	1181.domru.bi	Z	
2	Пароль *	Пароль должен состоять из букв, и строкой без пробелов	ж <u>С</u>	оздать новый пароль	
	SIP-пароль*	TnEZ1V0oLn	<b>```</b>	оздать новый пароль	<u>Удалить</u>
	Должность *	Менеджер			
	Права в системе *	Пользователь	~	Может просматривать историю з компании и статистику, использо изменять настройки своего проб	вонков вать услугу, риля
	Внутренний номер*	702			

#### Зойдите в Личный кабинет Облачной АТС:

- в адресной строке наберите адрес домена, указанный в информационном листе. Домен должен быть вида: https://vpbx841206145.domru.biz/
- введите в форме на сайте логин и пароль из информационного листа

Создайте сотрудника в Личном кабинете OATC. Подробная инструкция здесь: <u>https://wiki.domru.biz/users</u>



2

3

4

5

6

7

#### Подключение аппарата к сети и получение IP-адреса

Подключите базу телефона к электричеству с помощью блока питания из комплекта поставки (разъем со значком — — на обратной стороне базы). Далее подключите кабель ЛВС в разъем с пометкой LAN на базе. Если база подключена правильно, вы увидите на ней индикатор status.

Включите док-станцию в сеть электропитания.

Вставьте аккумуляторы из комплекта поставки в трубку с обратной стороны, следуя картинкам в отсеке для аккумуляторов. Затем включите трубку, нажав на кнопку . Если трубку нужно зарядить, поставьте ее на док-станцию.

Подождите примерно 1 минуту, пока трубка «найдет» базу. При успешном поиске появится значок **ПШ** в верхнем левом углу экрана телефона.

На телефоне нажмите: центр джойстика→system settings→status→ipv4 settings→IP-address. Используйте для этого кнопки джойстика (кнопки ♥ ♥ и центр джойстика).

На экране телефона вы увидите строку IP-address. Запишите отображенный в ней IP-адрес в формате X.X.X.X (например, 192.168.0.3)

Выйдите из меню. Далее нажмите на: центр джойстика→system settings→network settings→emedded web→On





#### Обновление ПО телефона

Для дальнейшей настройки вам потребуется ПК или ноутбук.

#### ВНИМАНИЕ!

Время одного сеанса в меню настроек ограничено. Каждые 5-7 минут нужно сохранять введенные данные, иначе они сбросятся.

#### Для этого:

- откройте браузер на ПК и в адресной строке наберите IP-адрес, полученный при выполнении Шага 2 (слайд 2)
- в открывшемся окне введите «Имя пользователя» и «Пароль» (по умолчанию Имя «admin», Пароль «adminpass») и нажмите Ок.
- перейдите в веб-интерфейс телефона и откройте раздел Status→Version Information. В поле Firmware Version указана версия ПО телефона. Если она ниже актуальной, ее нужно обновить.
- Актуальную версию ПО смотрите <u>здесь</u>. Там же при необходимости скачайте прошивку и обновите ПО.

Panasonic					
KX-HDV130	Status Network	System	VolP Teleph	one	Maintenance
Logout		Version	Information		
Web Port Close					
Status	Version Information				
Version Information	Model		KX-HDV130		
Network Status	IPL Version		02.002 / 02.001	[SIP: 2	2.10]
VoIP Status	Firmware Version		08.101		



#### Обновление прошивки телефона

- Если обновление необходимо, то скачайте файл, как описано на предыдущем слайде, и распакуйте его из архива
- В настройках веб-интерфейса телефона выберите Maintenance→Upgrade Firmware. В поле File Name нажмите Обзор и выберите скачанный ранее файл прошивки
- Далее нажмите **Update Firmware.** Телефон самостоятельно обновит прошивку и перезагрузится. Процесс займет около 10 минут. После этого можно продолжить настройку.

KX-HDV230	Status Network	System \	VolP Telephone	Maintenance	
Logout	Upgrade Firmware				
Web Port Close					
Maintenance	Upgrade Firmware				
Provisioning Maintenance	File Name	Обзор	Файл не выбран.		
Firmware Maintenance					
Upgrade Firmware		Updat	te Firmware		
Export Logging File					
Reset to Defaults					
Restart					

#### Panasonic



#### Внесение учетных данных сотрудника в телефонный аппарат

На этом шаге данные из Личного кабинета ОАТС нужно вносить в настройки телефона. На картинке ниже показан пример страницы настроек телефона (слева), и раздела «Сотрудники» в личном кабинете ОАТС (справа). Указано, какие данные из Личного кабинета Облачной АТС нужно ввести в интерфейсе настроек телефона. На следующем слайде разберем это подробно.

#### Настройки телефона

Panasonic						
KX-HDV130	Status Network Syste	m VolP Telephone Maintei				
	Basic					
Logout	Phone Number		<b></b>			
Web Bort Cince	Registrar Server Address					
	Registrar Server Port	5060 [1-65535]				
VolP	Proxy Server Address					
SIP Settings	Proxy Server Port	5060 [1-65535]				
- Line 1	Presence Server Address					
+ Line 2 VotP Sattinus	Presence Server Port	5060 [1-65535]				
- Line 1	Outbound Proxy Server Address		<			
- Line 2	Outbound Proxy Server Port	5060 [1-65535]				
	Service Domain		-	1440*	invan ivanov	
	Authentication ID		•	V IM2	Invan.ivanov	
	Authentication Password	•••••				
	Advanced					
	SIP Packet QoS (DSCP)	0 [0-63]		Логин*	invan.ivanov@vpbx034203267.dom	ru.biz
	Enable DNS SRV lookup	●Yes ONo				
	SRV lookup Prefix for UDP	_sipudp.				
	SRV lookup Prefix for TCP	_siptcp.				
	SRV lookup Prefix for TLS	_sipstcp.		Пароль*	*****	Создать новый пароль
	Local SIP Port	5060 [1024-49151]				
	SIP URI				Пароль может состоять из оукв, цифр и оыть строкой без пробелов	
	T1 Timer	500 🗸 milliseconds				
	T2 Timer	4 🗸 seconds				
	REGISTER Expires Timer	3600 seconds [1-429496729		SIF-IIapono	••••••	Создать новый пароль
	Enable Session Timer (RFC 4028)	0 seconds [60-65535, 0: Disa			SIP-пароль может состоять из букв, цифр и быть	
	Session Timer Method	●INVITE OUPDATE OINVITE/UPD			строкой без пробелов	
	Enable 100rel (RFC 3262)					
	Enable SSAF (SIP Source Address Filter)	OYes ●No		Должность*	Менеджер	
	Enable c=0.0.0.0 Hold (RFC 2543)	●Yes ONo				
	Transport Protocol	OUDP OTCP OTLS				
	TLS Mode	● SIPS O SIP-TLS				
		Save Cancel				<b>дом.ру</b> бизнес

Настройки раздела «Сотрудники» в Личном кабинете Облачной АТС

- 1. Перейдите в раздел VoIP в меню сверху.
- 2. В открывшемся окне слева выберите SIP Settings→Line 1.
- 3. В поля Phone Number и Authentication ID введите часть логина сотрудника из Личного кабинета Облачной АТС до символа @ (не включая сам символ @). Для примера, указанного на скрине, нужно вводить ivan.ivanov.
- 4. В поля Registrar Server Address, Proxy Server Address, Presence Server Address и Outbound Proxy Server Address нужно вводить часть логина после символа @. Для примера, указанного на скрине, нужно вводить vpbx034000000.domru.biz.
- 5. В поле Authentication Password введите SIP-пароль сотрудника из Личного кабинета Облачной АТС. Если этих данных в поле SIP-пароль нет, нажмите Создать новый пароль и Сохранить. Если значение в поле SIP-пароль есть, но скрыто, нажмите значок Аля просмотра
- 6. В поле REGISTER Expires Timer введите значение 600. У этой модели телефона нет механизмов для преодоления nat или отправки keep alive пакетов. Поэтому если пропадает проброс порта на маршрутизаторе (сразу после перезагрузки входящая работает, а через несколько минут перестает при работающей исходящей) попробуйте уменьшить значение таймера в поле REGISTER Expires Timer до 60.
- 7. После внесения всех настроек в нижней части страницы нажмите Save.



#### Проверка корректности настроек

Если все сделано верно, то в разделе **Status**→**VoIP Status** будет отображаться значение **Registered**, как показано на скрине ниже.

#### Panasonic

KX-HDV130	Status Netv	vork System VolP	Telephone	Maintenance
Logout		VolP Sta	tus	Refresh
Web Port Close				
Status	VoIP Status			
Version Information	Line No.	Phone Number	VolP Status	
Network Status	1	invan.ivanov	Registered	
VoIP Status	2			



- 1. После подключения базы к электричеству и интернету подождите не менее 3 минут.
- 2. Включите трубку. Если на ее экране появился значок **ш**, значит, трубка готова к работе. Дальнейшей настройки не потребуется.
- 3. Если после включения трубки на экране появилась надпись **ЗАРЕГ ТРУБКУ**, то на базе нажмите и удерживайте кнопку со значком  $\widehat{\mathbf{A}}$  (кнопка находится на правом торце базы), пока индикатор **STATUS** на базе не заморгает красным.
- 4. Пока индикатор **STATUS** на базе моргает красным (примерно 2 минуты), нажмите и удерживайте на трубке кнопку **OK** (правая верхняя кнопка на клавиатуре) в течение 3-х секунд.
- 5. В течение одной минуты трубка должна зарегистрироваться. При успешной регистрации на экране появится надпись **ЗАРЕГИСТРИРОВАНО**. Трубка готова к работе.
- 6. По умолчанию каждая следующая зарегистрированная трубка соответствует номеру SIP-линии: Основная трубка – первая линия, дополнительная трубка – вторая линия, следующая дополнительная трубка – третья линия и так далее.



#### Проверка правильности настроек в Личном кабинете Облачной АТС

Если все настройки в интерфейсе телефона были внесены корректно, то в Личном кабинете Облачной АТС напротив имени сотрудника «загорится» зеленый кружок. Это означает, что IP-телефон зарегистрирован. Теперь сотрудник может совершать и принимать вызовы.

	Дом.ру Бизнес / Обла	чная АТС / <mark>Нас</mark> т	гройки	💭 Оставьте отзы	
(L) История	О Сотрудники Ос	Отделы 📞 Ном	ера ОО Ещё		
Гатистика Статистика Ф Автоинфор- мирование	ДОБАВИТЬ СОТРУДНИКА ••• Добавлено 20 сотрудников из 20 возможных				
	Имя 三		Должность		
	<ul> <li>Макеева Наталья makeeva_natalja</li> </ul>		Менеджер администратор		

