



Yealink SIP-T30 E2/ Yealink SIP-T31 E2

Инструкция

по настройке SIP-телефонов



Создание учетной записи сотрудника в Личном кабинете ОАТС

	дом.ги бизнес
	Вход в Облачную АТС
	Логин
1	Пароль
	Запомнить меня на этом компьютере
	ВОЙТИ ЗАБЫЛИ ПАРОЛЬ?
	8-800-333-9000
	© АО «ЭР-Телеком Холдинг» 2011-2022

2

Войдите в Личный кабинет Облачной АТС:

- в адресной строке наберите адрес домена, указанный в информационном листе. Домен должен быть вида: https://vpbx841206145.domru.biz/
- введите в форме на сайте логин и пароль из информационного листа

Создайте сотрудника в Личном кабинете OATC. Подробная инструкция здесь: <u>https://wiki.domru.biz/users</u>

ЯМИ	Иванов Иван			
Логин *	ivanov.ivan	х букв. цифр	Логин и пароль нужны для подкл ір-телефона и коммуникатора на а также для входа в личный каби статистикой и историей звонков и	ючения компьютере, нет со сотрудника
Получается	и знака подчеркивания ivanov.ivan@vpbx487201	181.domru	.biz	
Пароль*	•••••	**	Создать новый пароль	
	строкой без пробелов	лфри оыть		
SIP-пароль*	TnEZ1V0oLn	`©́`	Создать новый пароль	<u>Удалит</u>
Должность *	Менеджер			
			Может просматривать историю з	вонков
Права в системе *	Пользователь	~	компании и статистику, использо изменять настройки своего проф	вать услугу, иля



Подключите телефон к электричеству с помощью блока питания из комплекта поставки. Далее подключите его к сети через порт **Internet.**

2

Нажмите кнопку ОК на корпусе телефона.

3

4

На экране телефона вы увидите строку **IPv4**. Запишите отображенный в ней IP-адрес в формате X.X.X.X (например, 192.168.0.3)

Для дальнейшей настройки вам потребуется ПК или ноутбук. Откройте браузер и в адресной строке наберите IP-адрес, полученный при выполнении п.3.

5

В открывшемся окне введите Имя пользователя и Пароль (по умолчанию admin/admin,) и нажмите для входа кнопку Login.

ВНИМАНИЕ!

Время одного сеанса в меню настроек ограничено. Каждые 5-7 минут нужно сохранять введенные данные, иначе они сбросятся.



Внесение учетных данных сотрудника в телефонный аппарат

На этом шаге данные из Личного кабинета ОАТС нужно вносить в настройки телефона. На картинке ниже показан пример страницы настроек телефона (слева), и раздела «Сотрудники» в личном кабинете ОАТС (справа). Указано, какие данные из Личного кабинета Облачной АТС нужно ввести в интерфейсе настроек телефона. На следующем слайде разберем это подробно.

Настройки телефона

Настройки раздела «Сотрудники» в Личном кабинете Облачной АТС



- 1. Выберите в меню сверху раздел Account.
- 2. Выберите в меню слева вкладку Register.
- 3. В открывшемся окне в поле Line Active выберите значение Enabled.
- 4. В поля **Register Name**, **User Name** введите часть логина сотрудника из Личного кабинета Облачной АТС до символа @ (не включая сам символ @). Для примера, указанного на скрине, нужно вводить ivan.ivanov.
- 5. В поле **Server Host** введите часть логина после символа @. Для примера, указанного на скрине, нужно вводить vpbx034203267.domru.biz.
- 6. В поле **Password** введите SIP-пароль сотрудника из Личного кабинета Облачной АТС. Если этих данных в поле **SIP-пароль** нет, нажмите **Создать новый пароль** и **Создать новый пароль** и **Создать** в поле **SIP-пароль** есть, но скрыто, нажмите значок для просмотра.
- 7. В поле **Transport** выберите значение **UDP**.
- 8. В поле Server Expires поставьте значение равным 600.
- 9. Нажмите **Confirm**.
- 10. Если все сделано верно, в строке Register Status появится значение Registered.



Настройка кодеков

- 1. Выберите в меню слева **Соdес** и перейдите в него.
- 2. С помощью стрелок на экране (на скрине отмечены желтым) отредактируйте столбец **Используемые**, как показано на картинке ниже. Оставьте только **РСМА**, **РСМU**, **G729**. Другие значения оставьте без изменений.
- 3. По окончании нажмите **Confirm**.

Register	Account	Account1	~
Basic	Audio Codecs		
Codec	Disable Codecs	Enable Codecs	
Advanced	iLBC_15_2kbps G726-16 G726-24 G726-32 G726-40 Opus iLBC_13_33kbps G722	PCMA PCMU G729 0 mfirm Canc	el





Дополнительные настройки

- 1. Выберите в меню слева вкладку Advanced и перейдите в нее.
- 2. В поле Keep Alive Type выберите значение Options.
- 3. В поле Keep Alive Interval (Seconds) установите значение 30.

Account	Account1	~	
Keep Alive Type	Options	~	
Keep Alive Interval (Seconds)	30		

- 4. Далее в меню сверху выберите **Features**. Другие значения оставьте без изменений.
- 5. По окончании нажмите **Confirm**.



- 1. Выберите в меню сверху раздел Features.
- 2. Выберите в меню слева вкладку General.
- 3. В поле Accept SIP Trust Server Only выберите значение Enabled.
- 4. В поле Allow IP Call установите значение Disabled.

Accept SIP Trust Server Only	Enabled 🗸		
Allow IP Call	Disabled	~	

Настройки АСЅ-сервера

- 1. Выберите в меню сверху раздел Settings.
- 2. Далее в меню слева выберите **TR069** и в открывшемся окне заполните поля, как показано на скриншоте ниже.
- 3. В поле ACS URL введите <u>http://acs.ertelecom.ru/ACS</u>.
- 4. В поле ACS Username введите oats.
- 5. В поле ACS Password введите Rrda3FEm.
- 6. В поле Connection Request Username введите cracs.
- 7. В поле Connection Request Password введите a7urh%ng4r.

matika powered by Yealink	Status Account Net	work Dsskey	Features	Settings	Directory	Security
Preference	TR069				NOTE	
	Enable TR069	Enabled	~		TR-069 Device	Management
lime&Date	ACS Username	oats			TR-069 is a tech specification def	nical ined by the
Call Display	ACS Password				Broadband Foru a mechanism tha	m, which defines at encompasses
Upgrade	ACS URL	http://acs.erteled	com.ru/ACS		secure auto-cont CPE (Customer-F	figuration of a Premises
Auto Drovision	Enable Periodic Inform	Enabled	~		other CPE mana	gement functions
Auto Provision	Periodic Inform Interval (second	is) 900			into a common r	ramework.
Configuration	Connection Request Username	cracs			Click here t	o get more
Dial Plan	Connection Request Password	•••••			product docum	ents.
Voice	Confirm	n C	ancel			
Ring						
Tones						
Softkey Layout						
TR069						
Voice Monitoring						
SIP						
Power Saving						
	272					



Завершение настройки

Если все настройки в интерфейсе телефона были внесены корректно, то в Личном кабинете Облачной АТС напротив имени сотрудника «загорится» зеленый кружок. Это означает, что IPтелефон зарегистрирован. Теперь сотрудник может совершать и принимать вызовы.

дом. ги бизнес	Настройки				<u>oats0001</u> 也
История	Сотрудники Отделы Номера Ещё				С Интеграция с СRM
Статистика	Добавить сотрудника				3 сотрудника, максимум 15
	• oats0001	Директор	доб. 701		
	 Ефимова Дарья 	Менеджер	доб. 702		
/	• Паньков Алексей	Менеджер	доб. 703	+7 (912) 984-99-73	
Финансы					
СЭЭ Настройки					

